

Návod na obsluhu učebny – K 309

Vybavení učebny: projektor + ozvučení

Prezentační technika:

- projektor se spustí pomocí dálkového ovládání a stisknutím červeného tlačítka
- plátno spustíte kolébkovým vypínačem, který je umístěn na okraji stolu



- prezentovat můžete také skrze přípojně místo.

Přípojně místo má pouze **VGA vstup**. Na Vašem notebook nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, dle toho, zde chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou plochu“ k volbě výstupu se dostanete současným stiskem kláves. Pokud se projektor nepřepne do požadovaného vstupu, tak stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko **search**.



- po skončení prezentace vypněte PC a vypněte projektor pomocí dvojitého stisknutí červeného tlačítka na dálkovém ovladači.

Počítač:

- nachází se uvnitř skříňky pod obrozovkou.

Osvětlení:

se ovládá manuálně vypínači na stěně

Ozvučení:

Zesilovač se nachází v levé skřínce v katedře. Je nutné ho před každým použitím zapnout pomocí kulatého tlačítka **ON/OFF** na levém okraji přístroje.

Hlasitost můžete měnit pomocí otočného tlačítka **VOLUME**.

Po ukončení přednášky je nutné zesilovač opět vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

