

Návod na obsluhu učebny: učebna s počítačem, přípojným místem a ozvučením

Prezentační technika

- Projektor se zapíná a vypíná dálkovým ovladačem – červené tlačítko (nebo vypínačem přímo na projektoru). Tento ovladač neslouží k výběru zdroje signálu (správný zdroj je DIGITAL LINK).



- Pokud projektor hlásí, že nemá signál přepněte přepínač zdroje signálu v katedře na zařízení HDMI SWITCH na požadovaný kanál (1 = PC-počítač v katedře, 2 = HDMI nebo 3 = USB-C).



- Prezentovat je možné z počítače v katedře nebo z vlastního notebooku skrz přípojný místo. **V žádném případě nvypojíte a nepřepojíte zapojené kabely v katedře! V případě problémů kontaktujte správu sítě.**
- Při prezentaci z počítače je vše nastavené tak, že stačí standardně zapnout počítač spouštěcím tlačítkem a projektor dálkovým ovladačem a v případě využití ozvučení je ještě třeba zapnout zesilovač (viz. odstavec Ozvučení učebny na stránce č. 3 tohoto návodu).
- V případě prezentování z vlastního notebooku je třeba notebook připojit k přípojnému místu. K tomu využijte kabely, které jsou k dispozici v katedře (HDMI (obr. 1) nebo USB-C (obr. 2)). Poté ve svém notebooku nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“. V případě používání systému Windows 10 se do nabídky nastavení výstupu dostanete současným stiskem kláves



Kabely pro připojení vlastního zařízení

- K připojení obrazu a zvuku vašeho počítače použijte kabel HDMI (obr. 1) nebo USB-C (obr. 2)
- K samostatnému připojení zvuku použijte zvukový kabel 3,5mm stereo jack (obr. 3)
- K připojení k internetu můžete využít buď bezdrátovou Wi-Fi síť eduroam nebo kabel USB-C (obr. 2)



(obr. 1: HDMI kabel)



(obr. 2: USB-C kabel)



(obr. 3: 3,5mm stereo jack)


Přípojné místo

- Možnost připojení obrazu a zvuku kabelem HDMI (modře) nebo USB-C (žlutě) (rozhraní USB-C poskytuje navíc i připojení k internetu a nabíjení Power Delivery až 60W)
- Možnost samostatného připojení zvuku kabelem s koncovkami stereo jack (zeleně)




UPOZORNĚNÍ: Ne každé zařízení s USB-C umí přes toto rozhraní přenášet obraz a nabíjet se. Pro obraz přes kabel USB-C musí vaše zařízení podporovat tzv. DP Alternate Mode, pro nabíjení Power Delivery.

Ozvučení učebny

- Zvuk se zapíná stisknutím tlačítka POWER  vlevo na zvukovém zařízení DENON (červeně označené).
- V případě pouštění **zvuku z počítače, z HDMI nebo USB-C** přepněte vstup do polohy úplně vpravo (označeno nálepkou „PC, HDMI, USB-C“), v případě samostatného pouštění **zvuku z přípojného místa přes kabel JACK** (notebook, mobil, jiné zařízení) přepněte vstup do polohy druhé zprava (označeno nálepkou „JACK – samostatný zvuk“).
- **Hlasitost** můžete ovládat v počítači, ve vašem zařízení nebo velkým kolečkem **VOLUME** (uprostřed ve žlutém kolečku).



- Po skončení prezentace prosím vypněte projektor (dvojitý stisk červeného tlačítka na dálkovém ovladači) a v případě použití zvukového zařízení vypněte i to stisknutím tlačítka POWER .