

## Návod na obsluhu učebny: učebna s projektořem, počítačem a ozvučením



### Prezentační technika

- Projektor se zapíná a vypíná dálkovým ovladačem – červené tlačítko (nebo vypínačem přímo na projektoru). Tento ovladač neslouží k výběru zdroje signálu (správný zdroj je HDMI 1).



- Pokud projektor hlásí, že nemá signál použijte malý dálkový ovladač, zamířte ho pod stůl katedry a párkrát stiskněte požadovaný kanál (1 = počítač v katedře, 2 = HDMI, 3 = USB-C).



- Prezentovat je možné z počítače v katedře nebo z vlastního notebooku skrz přípojně místo. **V žádném případě nevypojujte a nepřepojujte zapojené kabely pod stolem katedry! V případě problémů kontaktujte správu sítě.**
- Při prezentaci z počítače je vše nastavené tak, že stačí standardně zapnout počítač spouštěcím tlačítkem a projektor dálkovým ovladačem.
- V případě prezentování z vlastního notebooku jsou v přípojném místě k dispozici vytahovací kabely HDMI (obr. 1) a USB-C (obr. 2). Po připojení ve svém notebooku nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“. V případě používání systému Windows 10 se do nabídky nastavení výstupu dostanete současným stiskem kláves  + 

### Přípojná místa s vytahovacími kabely

- Možnost připojení obrazu a zvuku kabelem HDMI nebo USB-C (viz. označení na kabelu) (rozhraní USB-C poskytuje navíc i připojení k internetu a nabíjení – max. 60W)



**UPOZORNĚNÍ:** Ne každé zařízení s USB-C umí přes toto rozhraní přenášet obraz a nabíjet se. Pro obraz přes kabel USB-C musí vaše zařízení podporovat tzv. DP Alternate Mode, pro nabíjení Power Delivery.

### Ozvučení učebny

- Ozvučení funguje pouze při zapnutém projektoru.
- Zvuk funguje automaticky (z PC i přes kabely HDMI a USB-C), dle aktuálního vstupu obrazu.
- Hlasitost se ovládá dálkovým ovladačem projektoru, příp. v PC nebo ve vašem zařízení.

### Plátno

- Plátno se spouští a vytahuje stiskem a podržením vypínače v rohu pod reproduktorem u dveří s příslušnou šipkou směru.

