



## Návod na obsluhu učebny: učebna s počítačem, přípojným místem a ozvučením

### Prezentační technika


- Projektor se zapíná dálkovým ovladačem – červené tlačítko (nebo vypínačem přímo na projektoru)



- Prezentovat je možné z počítače v katedře nebo z vlastního notebooku skrz přípojný místo. **V žádném případě nvyppojujte a nepřepojujte zapojené kabely v katedře! V případě problémů kontaktujte správu sítě.** Při prezentaci z počítače je vše nastavené tak, že stačí standardně zapnout počítač spouštěcím tlačítkem a projektor dálkovým ovladačem. Pokud nenaběhne obraz automaticky, stiskněte tlačítko **SEARCH** na dálkovém ovládání (vpravo dole). Pouze v případě využití ozvučení je ještě třeba zapnout zvukový pult (viz. odstavec Ozvučení učebny).
- V případě prezentování z vlastního notebooku je třeba notebook připojit k přípojnému místu. K tomu využijte kabely, které jsou k dispozici v katedře. Poté ve svém notebooku nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“. V případě používání systému Windows 7 nebo Windows 8 se do nabídky nastavení výstupu dostanete současným stiskem kláves  +  Jako poslední krok stiskněte tlačítko **SEARCH** na dálkovém ovládání (vpravo dole). Tím si projektor vyhledá váš notebook a zobrazí jeho výstup.
  - K připojení obrazu vašeho počítače použijte kabel VGA (obr. 1)
  - K připojení zvuku použijte zvukový kabel 3,5mm stereo jack (obr. 2)
  - K připojení k internetu můžete využít buď bezdrátovou síť eduroam nebo ethernetový kabel RJ45 (obr. 3)



(obr. 1 – VGA kabel)



(obr. 2 - 3,5mm stereo jack)



(obr. 3 - Kabel RJ45)

## Ozvučení učebny

- Zvuk se zapíná stisknutím tlačítka STANDBY vlevo dole na zvukovém zařízení YAMAHA (červeně označené).
- V případě pouštění zvuku z počítače v katedře přepněte „input“ (žlutě označená tlačítka) na položku „CD/DVD“, v případě pouštění zvuku z přípojného místa (notebook, mobil, jiné zařízení) nastavte tlačítka vstup na „DVD“.
- Hlasitost můžete ovládat v počítači, ve vašem zařízení nebo velkým kolečkem na zařízení YAMAHA (napravo ve světle zeleném kolečku).



- Po skončení prezentace prosím vypněte projektor (dvojitý stisk červeného tlačítka na dálkové ovladači) a v případě použití zvukového zařízení vypněte i to stisknutím tlačítka STANDBY.

## Přípojné místo

- Možnost propojení obrazu kabelem VGA (modře) + zvuku kabelem s koncovkami JACK (zeleně)
- Možnost připojení k internetu je přes zdířku RJ45 (bíle)

