


Návod na obsluhu učebny – K 410


Vybavení učebny: projektor a ozvučení

Prezentační technika:


- projektory a plátno se spustí po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu



- prezentace z počítače v katedře:



- prezentovat můžete také skrze přípojně místo.
přípojně místo má pouze **VGA vstup**. Je nutné přepnout vstup na ovládacím panelu a na Vašem notebook nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, dle toho, zda chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou plochu“ k volbě výstupu se dostanete současným stiskem kláves:



- pokud se obraz nebude přenášet, vyzkoušejte přepnout vstup na projektoru pomocí dálkového ovladače pomocí **tlačítka 2**



- po skončení prezentace vypněte PC a znovu stiskněte tlačítka projektoru na ovládacím panelu.

Počítač:

- nachází se v levé skříňce

Osvětlení:

je rozděleno na dva segmenty: LIGHT 1 – světla nad katedrou
LIGHT 2 – světla nad posluchárnou

zapnutí je možné pomocí vypínače na stěně u dveří nebo pomocí ovládacího panelu



Ozvučení:

bude doplněno

Legenda k barvám na ovládacím panelu:

- pokud tlačítko obrazovky, či projektoru svítí červěně, znamená to provoz zařízení
- pokud tlačítko začne blikat, tak se zařízení vypíná



- zelená barva vyjadřuje aktuálně zvolený vstup – např. PC 1

