


Návod na obsluhu přednáškového sálu:

přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením

Spuštění systému

- Přednáškový sál aktivujete přiložením autorizované karty ke čtečce umístěné na levém vnitřním boku katedry – tímto se spustí dotykový panel, pomocí kterého ovládáte všechna zařízení sálu.
- V případě, že byl systém úplně vypnutý, dojde prvním přiložením karty k jeho spuštění a následně je nutné cca 1 minutu počkat a až poté znovu přiložit kartu ke čtečce a spustit ovládací panel.
- Ovládací panel se ovládá **jen a pouze dotykem**.





Obrázek 1 Hlavní obrazovka

Prezentační technika

- Jednotlivé projektory spustíte nastavením „ON“ (obrázek 1 červené rámečky).
- Prezentovat je možné z počítače v katedře nebo z vlastního notebooku skrz přípojný místo. Důležité je abyste projektor/y nastavili na správný zdroj. Do menu „zdroje“ individuálních projektorů se dostanete klepnutím na tlačítko „levý projektor“ nebo „pravý projektor“ (obrázek 1 červené rámečky), příp. „interaktivní tabule“ a následně se vám otevře menu s jednotlivými výběry (obrázek 2) vstupů. Primárně je vždy nastaven zdroj PC pro přednášení z počítače umístěného v katedře, pokud chcete prezentovat z vlastního notebooku, přepněte podle použité technologie na „připojení kabelem“ (USB-C) nebo „připojení do zásuvky“ (VGA / HDMI s připraveným adaptérem).



Obrázek 2 Zdroj videesignálu

- Při prezentaci z počítače je vše již přednastavené a stačí spustit projektor/y a probudit PC pohnutím myši či libovolnou klávesou.
- V případě prezentování z vlastního notebooku je třeba notebook připojit k přípojnému místu. K tomu využijte kabely, které jsou k dispozici v přípojném místě. Poté ve svém notebooku nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“. V případě používání systému Windows se do nabídky nastavení výstupu dostanete současným stiskem kláves  + .
- Sál je také vybaven interaktivní tabulí, kterou pustíte klepnutím na tlačítko „ON“ (obrázek 1 fialový rámeček). Interaktivní tabuli je možno ovládat pouze elektronickou tužkou (v držáku na tabuli).

Ozvučení učebny

- Zvuk z počítače funguje automaticky. Hlasitost upravujte pomocí menu „HLASITOST“ nebo v systémovém nastavení počítače nebo přehrávači.
- V případě pouštění zvuku z vašeho zařízení (notebook, mobil apod.) připojte vaše zařízení k přípojnému místu v katedře (viz. kapitola „Přípojně místo“) a na ovládacím panelu klikněte na „zdroj zvuku. Zde vyberte požadovaný zdroj: USB-C = „připojení kabelem“, VGA ani HDMI přes VGA redukci zvuk nemá, je třeba připojit samostatný audio kabel JACK (sluchátkový kabel) do zásuvky vedle VGA konektoru v přípojném místě a do vašeho zařízení a zvolit „připojení do zásuvky“.

Použití mikrofonu

- V sále jsou dostupné dva mikrofony ruční mikrofon a osobní mikrofon
- Ruční mikrofon se zapíná stiskem tlačítka vespod mikrofonu.
- Osobní mikrofon se zapíná tlačítkem ON/OFF, které najdete na zařízení po odkrytí horního krytu. Pokud nefunguje
- Pokud mikrofony nefungují, je s největší pravděpodobností vybitá baterie, v takovém případě si vyzvedněte novou baterii u správkyňe budovy (první dveře vpravo po vstupu do budovy), příp. na vrátnici.



Obrázek 5 Ruční mikrofon zapínání




Obrázek 3 Ruční mikrofon



Obrázek 4 Osobní mikrofon zapínání

- Po skončení prezentace prosím vypněte mikrofon.

Přípojné místo




Obrázek 6 Přípojné místo

- Možnost propojení obrazu na projektor kabelem VGA (obrázek 6 modrý rámeček) nebo HDMI přes redukci. Zvuk připojíte kabelem s koncovkami JACK (obrázek 6 zelený rámeček). Jako zdroj zvolte „připojení do zásuvky“.
- Možnost připojení obrazu a zvuku kabelem USB-C (zdroj „připojení kabelem“). USB-C poskytuje i připojení k internetu a nabíjení vašeho zařízení standardem Power Delivery (60W). Pro správné fungování obrazu a zvuku přes USB-C je třeba aby vaše zařízení podporovalo tzv. DP Alternate Mode.
- K internetu se připojíte kabelem USB-C, přes WiFi síť eduroam nebo internetovým kabelem RJ45 (obrázek 6 bílý rámeček).
- K připojení flash disků či jiných uložišť a zařízení k PC využijte USB port (obrázek 6 oranžový rámeček)


Spouštění plátna a zatemnění učebny

- Učebna je nastavená tak, že se spuštěním projektorů dojde k zhasnutí některých světel, zatáhnutí žaluzií a stažení plátna.
- Pokud vám tato přednastavená konfigurace nevyhovuje, můžete jednotlivé aspekty přenastavit na obrazovce individuální nastavení (obrázek 7), které se zpřístupní stejnojmenným tlačítkem „INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ“ (Obrázek 1 žlutý rámeček).

- Na obrazovce individuálních nastavení najdete několik skupin, které ovládají sál. Zelená skupina „ŽALUZIE“ obsahuje 3 tlačítka.



- Žlutá skupina „SVĚTLA“ ovládá jednotlivá světla tlačítko „ON“ zapne světlo a „OFF“ vypne dané světlo.
- Fialová skupina „PLÁTNA“ ovládá jednotlivá plátna, šipka nahoru zatahuje plátno a šipka dolů naopak spouští plátno.



Obrázek 7 Individuální nastavení

Vypnutí systému

- Po ukončení výuky prosím zvolte volbu „KONEC PŘEDNÁŠKY“ (obrázek 1 tmavě zelený rámeček), příp. „KONEC DNE“, pokud máte podle rozvrhu poslední přednášku dne.
- Po vypnutí systému tlačítkem „KONEC DNE“ dojde k navrácení učebny do výchozího stavu, světla až na jednu řadu (abyste viděli na odchod z místnosti) zhasnou – tato světla zhasnete při odchodu vypínačem u dveří.
- PC v katedře nevypínejte.