




Návod na obsluhu učebny

učebna s projektorem, televizí, počítačem a ozvučením

Jak prezentovat?

- o projektor zapnete modrým tlačítkem na ovladači, který leží na katedře
- o televizi spustíte tlačítkem s konkrétním symbolem a plátno spustíte tlačítkem se symbolem projektoru



- o v případě prezentování z vlastního notebooku je třeba notebook připojit k přípojnému místu. K tomu využijte kabely, který jsou v katedře (HDMI). Poté ve svém notebooku nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“. V případě používání systému Windows 10 se do nabídky nastavení výstupu dostanete současným stiskem kláves  +  a zároveň je nutné přepnout zdroj obrazu na ovládacím panelu na LAPTOP
- o po skončení prezentace vypněte PC, televizi, vypněte projektor, pomocí modrého tlačítka na ovladači a vraťte plátno do původní polohy pomocí ovládacího panelu
- o **během spouštění a vypínání projektoru (cca 20 vteřin) nefungují ostatní ovládací prvky panelu (tlačítko bliká).**

Kde zapnout PC?

- o PC se nachází uvnitř skříňky vlevo

Jak rozsvítit?

- o manuálně vypínači na stěně, nebo na ovládacím panelu LIGHTS 1 (katedra) a LIGHTS 2 (zbývající část místnosti)

Jak ovládat audio?

- o vstup zvuku se přepíná automaticky na základě poslední volby vstupu, hlasitost lze ovládat kolečkem na řídicím panelu.